

# ИГРОВАЯ КЛАВИАТУРА С ПОДСВЕТКОЙ DIALOG GAN-KATA KGK-25U

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вы сделали выбор в пользу клавиатуры Dialog - сердечная благодарность за доверие.

Отличительными чертами этой клавиатуры являются стильный дизайн, увеличенная жёсткость и масса шасси, регулируемая подсветка клавиш, графический акцент на основных игровых клавишах, наличие клавиш с дополнительными мультимедиа функциями.

Клавиатура предназначена для использования с персональными компьютерами, работающими под управлением ОС Windows и снабжёнными портом USB типа A.

Перед подключением изделия внимательно прочтите настоящее руководство.

### Комплект поставки

Клавиатура - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Настоящее руководство пользователя - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем.

### Меры предосторожности

Чтобы не подвергнуться удару электрическим током, не пытайтесь вскрыть изделие. При возникновении неисправностей все процедуры по диагностике и ремонту должны проводиться квалифицированными специалистами.

Не располагайте изделие и/или его компоненты вблизи радиаторов отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

Располагайте изделие и/или его компоненты на некотором удалении от прочих устройств и предметов для обеспечения лучшей вентиляции и охлаждения электронных элементов.

Не допускайте попадания предметов внутрь изделия через технологические отверстия.

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия.

Не роняйте изделие. Избегайте вибрации, тряски, ударов.

Изделие предназначено для эксплуатации в жилых помещениях с нормальной температурой и влажностью воздуха.

Изделие в упакованном виде может храниться в складских отапливаемых помещениях и транспортироваться при температуре воздуха от +5°C до +35°C и относительной влажности

воздуха не более 95%. В атмосфере не должны присутствовать пары кислот, щелочей или других химически активных веществ, которые могут вызвать коррозию покрытия и элементов изделия.

Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки изделия, это может испортить его внешнее покрытие. Чистку проводите только с помощью мягкой сухой чистой материи.

При возникновении запаха дыма, задымлении, искрении или возгорании изделия немедленно отключите его и обратитесь в сервисную службу для исправления поломки.

Полностью выключайте питание изделия, если оно долгое время не используется.

Избегайте длительной непрерывной работы с изделием, берегите ваши кисти и пальцы.

## Подключение

Аккуратно распакуйте изделие. Сохраните упаковку для безопасного хранения и транспортировки изделия в будущем. Разместите клавиатуру на столе и подключите её к компьютеру кабелем в свободный разъём USB. При необходимости измените угол наклона клавиатуры, используя ножки на её задней панели.

*Внимание! При подключении клавиатуры через порт USB убедитесь предварительно, что соответствующие настройки в BIOS Setup вашего компьютера разрешают подключение USB устройств такого типа, а в Windows установлены все последние версии драйверов для шины USB. Неверные настройки в BIOS Setup и не установленные или неправильно установленные драйверы Windows могут привести к некорректной работе клавиатуры.*

Windows автоматически сконфигурирует новое устройство. Если этого не произойдёт, перезагрузите компьютер.

## Подсветка клавиш

Клавиша «☼», расположенная в нижнем ряду правее пробела, позволяет одним нажатием включать и выключать подсветку клавиш, обеспечивая их видимость в условиях недостаточной освещённости. Клавиши «☼+» и «☼-», скомбинированные с клавишами «PgUp» и «PgDn», позволяют, соответственно, увеличивать и уменьшать яркость подсветки. Для задействования этой функции нажмите и удерживайте клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду правее пробела, а затем нажмите клавишу «PgUp» или «PgDn». Комбинация клавиш «Fn»+«☼» включает и выключает подсветку в режиме плавного разгорания/затухания.

## Дополнительные функции клавиш

Для лёгкого доступа к возможностям вашего компьютера в роли развлекательного центра служат скомбинированные с расположенными в верхнем ряду клавишами «F1» .. «F12» мультимедиа клавиши управления громкостью и процессом воспроизведения аудио- или видеопотоков, а также клавиши вызова почтового клиента, перехода на «Домашнюю» страницу, клавиши открытия папок «Компьютер» и «Избранное». Для активации функций этих мультимедиа клавиш нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Fn», расположенную в нижнем ряду справа от пробела, и нажмите соответствующую клавишу «F1» .. «F12».

Клавиши управления громкостью влияют на общий уровень громкости в программном микшере для звуковой карты.

Клавиши управления воспроизведением влияют на работу активной (с вынесенным на передний план окном) программы-проигрывателя (CD-проигрыватель, «WinAmp», «PowerDVD» и т.п.). К сожалению, не все программы-проигрыватели могут принимать команды клавиш управления воспроизведением («WinAmp» версии ниже 3.0, «WinDVD»).

## **Технические характеристики**

Интерфейс подключения: USB тип А.

Длина кабеля: 1,5 м ± 5%.

Масса: около 0,9 кг.

Габаритные размеры: 475\*185\*35 мм.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и его технические характеристики без предварительного уведомления.

Информация о месяце и годе изготовления изделия нанесена на наклейку на корпусе изделия и содержится в последних четырёх цифрах поля «P.D.» в формате «ММГГ».

Изготовитель: “Фенг Хуанг Лимитед” (Feng Huang Limited), 10/Ф, Баскервилль Хаус, 13 Дудделл стрит, Сентрал, Гонконг, Китай.

Импортер: ООО “Диалог”, 199106, Россия, Санкт-Петербург, Средний пр., д. 86.

Сделано в Китае.

<http://www.dialoginvest.com>